

ご使用の前に必ずお読みください。

# カウント表示器

## 取扱説明書



型 式 TB-057

このたびは、弊社カウント表示器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

# 安全上のご注意

※本書はカウント表示器使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

※カウント表示器の取り扱い、カウント表示器の危険性をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの**です。

※絵表示と意味は、次のようになっています。



**警告**

取り扱いを誤った場合、「**死亡または重傷を負う可能性が想定される**」内容を示しています。



**注意**

取り扱いを誤った場合、「**傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される**」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



感電の恐れがあることを告げるものです。



**警告**



必ずこの取扱説明書に従って組み立ててください。



野球・ソフトボールの用途以外に使用しないでください。



雨の日はカウント表示器やコードリールを絶対に使用しないでください。また、カウント表示器やコードリールは水などで濡らさないように注意してください。濡れた手で電源プラグに触ると感電の恐れがあります。



風の強い日、または突風の吹く恐れのある日はカウント表示器が倒れる恐れがありますので使用を中止してください。



**警告**



本体の取り付け・移動・収納は大人3人以上で行ってください。



脚部の組み立て、本体の取り付けは付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後は最終の確認をしてください。



ゆすったり、ひきずったりしないでください。



弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。



**注意**



本体を脚部に取り付ける時は、転倒しないように注意してください。



電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。コードを引っ張ると、断線やショートの原因になります。



使用する際は、平坦で安定している場所で使用してください。



ボールが当たると転倒・破損する恐れがありますので、ボールの飛んできそうな場所での使用は避けてください。



カウント表示器は屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管してください。


# 商品が到着したら

- 到着した商品が、注文された商品であることを確認してください。（品番・使用電圧など）
- 到着した商品が、運送途中、その他のトラブルなどで損傷・破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは、購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、商品を絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができません。

※商品の到着より点検、確認、連絡まで5日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。


# 目 次

安全上のご注意.....	1
商品が到着したら.....	3
目次.....	3
箱の中に入っているもの.....	4
各部の名称.....	5
組立方法.....	6
使用手順.....	7
アフターサービスについて.....	8
警告シール.....	9
製品仕様.....	9




# 箱の中に入っているもの


- お買い上げいただいた商品の部品が下記のとおりに入っていることを確認してください。




●本体..... 1 台




●ベース (a) ..... 1 本



●支柱..... 2 本




●ベース (b) ..... 2 本



●アダプター..... 1 ケ

- M8 × 35mm ボルト（35mm ボルトと表示） ..... 4 本
- M8 × 40mm ボルト（40mm ボルトと表示） ..... 6 本
- M8 用丸ワッシャー ..... 14 枚
- M8 用 S ワッシャー ..... 10 枚
- M8 用ナット ..... 4 ケ
- スパナ（13mm） ..... 2 本
- スイッチボックス・アダプター収納袋..... 1 枚


# 各部の名称



# 脚部の組立方法


- ① 付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後は最終の確認をしてください。
- ② 屋外で組み立てるときは、地面に敷物をし、その上で組み立ててください。
- ③ 本体の取り付けは、脚部が安定する平坦な場所で行ってください。傾いた場所や、凸凹した場所では、本体を取り付けた際に転倒する恐れがあります。
- ④ 本体の取り付けは、大人3人以上で行ってください。

- ① ベース(b)に支柱を組み付け、35mm ボルトをスパナで固定し、ナットをもう1本のスパナで時計回りに回して締め付けます【図1】。
- ※完成後、地面側にアジャスターが着くように取り付け向きに注意してください。




【図1】

- ② ①にベース(a)を組み付け、40mm ボルトをスパナで時計回りに回して締め付けます【図2】。



【図2】


- ③ ②に本体を組み付け、40mm ボルトをスパナで時計回りに回して締め付けます【図3】。
- ※スイッチボックスを落下させないように注意してください。
- ※脚部が不安定な場合は、ベース(b)のアジャスターを回して調節してください。



【図3】

# 商品の使用手順

- 1
- アダプタープラグをスイッチボックスに差し込みます【図 4】。
- 2
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3
- 電源スイッチを ON にします。



アダプタープラグ

【図 4】

### ●ランプを点灯させる

表示したい B（ボール）、S（ストライク）、O（アウト）のスイッチを 1 から順番に ON にします。B、S、O のスイッチは ON にするとスイッチ自身も点灯します。

【図 5】

※例えば、B－1 が OFF のまま B－2 だけを ON にしてもランプは点灯しません。【図 6】

### ●ランプを消灯させる


表示を消したい B、S、O のスイッチを OFF にします。

※例えば B－1 と B－2 が点灯した状態【図 7】で、B－1 スイッチだけを OFF にすると両方とも消灯【図 8】しますが、再び B－1 を ON にすると、同時に B－2 のランプも点灯【図 9】します。実使用での混乱表示を防ぐために消灯したランプのスイッチが OFF であることを常に確認してください。


- 4
- 使用を終えたら、B、S、O とメインのスイッチを全て OFF にします。
- 5
- 電源プラグをコンセントより抜きます。

○…ON の状態  
●…OFF の状態


【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



# アフターサービスについて

### ●保証について

#### ●保証書について

このカウント表示器には保証書を別途添付してあります。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### ●保証期間中の故障について

保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ。お買い上げの販売店にご相談ください。

※保証期間中でも、有償修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご点検ください。

### ●修理について

故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。故障内容によっては工場での修理となります。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて承ります。

### ●修理費用について

修理に掛かる部品代・交換作業代・その他の諸掛かり費用に関しては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 警告シール（一覧）

品番 \_\_\_\_\_

本体に貼っているシールがはがれたり、表示が消えたりした場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。シールを無償にて送付致します。

このページに掲載されているシールは、実物大とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

## 製品仕様

使用電源	AC100 V     50 / 60 Hz
寸法（約）	奥行き 55 × 正面幅 66 × 高さ 167 cm（本体高さ：48cm）
本体質量（約）	15.5 kg

※商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# MEMO

[illegible]

製造元



本社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL.(06) 6552-8247  
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2 TEL.(0598) 28-6669

12.07<sup>05</sup>03  
11.12<sup>05</sup>02

Printed in Japan